

	CERTIFICADO MICROBIOLÓGICO PRUEBA DE EFICACIA ANTIMICROBIANA DE PRESERVANTES			
	CÓDIGO FOR_083	FECHA DE EMISIÓN Febrero 10 del 2020	VIGENCIA HASTA Febrero de 2023	VERSIÓN 03

Nº DE LA MUESTRA	MB20-1034	Nº HOJA TRABAJO ANALÍTICO	0008-Libro-I-2020	Nº SOLICITUD	20-1423
NOMBRE DEL CLIENTE	BEL STAR S.A.,	DIRECCIÓN	Autonorte Km22 parque industrial Canavita- Colombia.	TELÉFONO	5930404 ext 1588
NOMBRE DEL FABRICANTE	BEL STAR S.A.,	DIRECCIÓN	Autonorte Km22 parque industrial Canavita- Colombia.	TELÉFONO	5930404 ext 1588
NOMBRE DE LA MUESTRA	L"BEL BASE INNOVACIÓN GOTERO		Nº DE LOTE	160000146271	
Nº REGISTRO SANITARIO	No Reporta	FECHA DE FABRICACIÓN	No Reporta	FEC. EXPIRA. O REANÁLI.	N/A
TIPO DE PRODUCTO (Categoría)	CTFA	CANTIDAD ENVIADA PARA ANÁLISIS	6 Unidades	FEC. RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	02/04/2020
FECHA DE INICIO	07/04/2020	FECHA FINALIZACIÓN	13/05/2020	FECHA DE EMISIÓN	14/05/2020

ESPECIFICACION SEGÚN CATEGORÍA	
(Reducción Logarítmica)	
Bacterias: Según criterio CTFA	Hongos: Según criterio CTFA

MICROORGANISMOS	INCIAL		7 DÍAS			14 DÍAS			28 DÍAS		
	UFC/mL	Log	UFC/mL	Log	Reducción Log	UFC/mL	Log	Reducción Log	UFC/mL	Log	Reducción Log
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	700000	5.845	<10	0	5.845	<10	0	5.845	<10	0	5.845
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	650000	5.813	<10	0	5.813	<10	0	5.813	<10	0	5.813
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	680000	5.833	<10	0	5.833	<10	0	5.833	<10	0	5.833
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	700000	5.845	74	4.869	0.976	52.5	4.720	1.125	44.5	3.648	2.197
<i>Cándida albicans</i> ATCC 10231	800000	5.903	<10	0	5.903	<10	0	5.903	<10	0	5.903
CONCEPTO	El sistema preservante de la muestra analizada es efectivo frente a todos los microorganismos evaluados. La reducción logarítmica obtenida a los 7 días para las bacterias y C. albicans y a los 14 días para Aspergillus brasiliensis cumple con los criterios establecidos y no se evidencia aumento en su crecimiento hasta los 28 días de evaluación , lo cual permite garantizar la efectividad del preservante a través del tiempo										
OBSERVACIONES	Ninguna										

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas. Las muestras analizadas se retienen por un tiempo de 2 meses a partir de su recepción.		
Elaborado por:  ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	Revisado por:  COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	Aprobado por:  GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ
 		