


|                                                                                 |                                                 |                                                    |                                                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO</b><br><b>DESAFÍO MICROBIANO</b> |                                                    |                                                  |                             |
|                                                                                 | <b>CÓDIGO</b><br><b>FOR_081</b>                 | <b>FECHA DE EMISIÓN</b><br><b>Marzo 17 de 2020</b> | <b>VIGENCIA HASTA</b><br><b>Marzo 17 de 2023</b> | <b>VERSIÓN</b><br><b>04</b> |

|                               |                                                        |                                  |                                       |                                     |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Nº DE LA MUESTRA</b>       | MB20-1051                                              | <b>Nº HOJA TRABAJO ANALÍTICO</b> | 0051-Libro-I-2020                     | <b>Nº SOLICITUD</b>                 | 20-1443        |
| <b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>     | LABORATORIOS MEDICK                                    | <b>DIRECCIÓN</b>                 | Cl 10A #36-19, Medellín,<br>Antioquia | <b>TELÉFONO</b>                     | (57) 4 3122128 |
| <b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>  | LABORATORIOS MEDICK                                    | <b>DIRECCIÓN</b>                 | Cl 10A #36-19, Medellín,<br>Antioquia | <b>TELÉFONO</b>                     | (57) 4 3122128 |
| <b>NOMBRE DE LA MUESTRA</b>   | ALCOHOL AL 70%                                         | <b>Nº DE LOTE</b>                | C3320                                 |                                     |                |
| <b>Nº REGISTRO SANITARIO</b>  | No Reporta                                             | <b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>      | 04/03/2020                            | <b>FEC. EXPIRA. O REANÁLI.</b>      | N/A            |
| <b>CONCENTRACIÓN</b>          | ALCOHOL                                                | <b>PRESENTACIÓN</b>              | 100 mL                                | <b>FEC. RECEPCIÓN DE LA MUESTRA</b> | 06/03/2020     |
| <b>FECHA DE INICIO</b>        | 08/04/2020                                             | <b>FECHA FINALIZACIÓN</b>        | 13/04/2020                            | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>             | 30/04/2020     |
| <b>METODO</b>                 | USP V <1072>                                           |                                  |                                       |                                     |                |
| <b>CRITERIO DE ACEPTACIÓN</b> | Una reducción logarítmica de 3 desviaciones estándar . |                                  |                                       |                                     |                |

| MICROORGANISMOS                          | TIEMPO 0                                                                                                                                                                                                                                             | MINUTOS 5 |                       | MINUTOS 10 |                       | MINUTOS 15 |                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|                                          | UFC/mL                                                                                                                                                                                                                                               | UFC/mL    | REDUCCIÓN LOGARÍTMICA | UFC/mL     | REDUCCIÓN LOGARÍTMICA | UFC/mL     | REDUCCIÓN LOGARÍTMICA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 11229       | 6,5 X10 <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | <10       | 7,812913357           | <10        | 7,812913357           | <10        | 7,812913357           |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538   | 7,9 X10 <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | <10       | 7,897627091           | <10        | 7,897627091           | <10        | 7,897627091           |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 | 7,2 X10 <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | <10       | 7,857332496           | <10        | 7,857332496           | <10        | 7,857332496           |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 19659      | 6,3 x10 <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | 42        | 6.176091259           | 39         | 6.208275942           | 37         | 6.231138825           |
| <i>Cándida albicans</i> ATCC 10231       | 8,6 x10 <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | <10       | 7,934498451           | <10        | 7,934498451           | <10        | 7,934498451           |
| <b>CONCEPTO</b>                          | El producto es efectivo contra los microorganismos evaluados. El desafío microbiológico cumple eliminando el 99,9% de los microorganismos. Este desinfectante no logra reducir <i>Bacillus subtilis</i> , demostrando que no tiene acción esporicida |           |                       |            |                       |            |                       |
| <b>OBSERVACIONES</b>                     | Se debe realizar el análisis por 3 fechas, en el momento de la recepción (T1), a los 20 días después de su fabricación (T2) y 35 días después de su fabricación (T3), como se describe en la carta de remisión, para justificar el almacenamiento.   |           |                       |            |                       |            |                       |

| MICROORGANISMO                             | MEDIOS DE CULTIVO                   | CONTROLES POSITIVOS (PROMOCIÓN) | CONTROL NEGATIVO O BLANCO |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633         | Agar Tripticasa Soya / TSA 015-20   | 64                              | NEGATIVO                  |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027    | Agar Tripticasa Soya / TSA 015-20   | 70                              | NEGATIVO                  |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538     | Agar Tripticasa Soya / TSA 015-20   | 75                              | NEGATIVO                  |
| <i>Cándida albicans</i> ATCC 10231         | Agar Tripticasa Soya / TSA 015-20   | 62                              | NEGATIVO                  |
|                                            | Agar Saboureaud Dextrosa/SDA 015-20 | 66                              | NEGATIVO                  |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | Agar Tripticasa Soya / TSA 015-20   | 68                              | NEGATIVO                  |
|                                            | Agar Saboureaud Dextrosa/SDA 015-20 | 61                              | NEGATIVO                  |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas.

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b>                                                                                                           | <b>Revisado por:</b>                                                                                                                      | <b>Aprobado por:</b>                                                                                                    |   |
| <br>ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA<br>LAURA CANEDO | <br>COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA<br>CAMILA MONTEALEGRE | <br>GERENTE TÉCNICO<br>ADRIANA CRUZ |                                                                                                                                                                             |