

CERTIFICADO MICROBIOLÓGICO
PRUEBA DE EFICACIA ANTIMICROBIANA DE PRESERVANTES

CÓDIGO
FOR_083

FECHA DE EMISIÓN
Febrero 10 del 2020

VIGENCIA HASTA
Febrero de 2023

VERSIÓN
03

Nº DE LA MUESTRA	MB20-1256	Nº HOJA TRABAJO ANALÍTICO	0019-Libro-I-2020	Nº SOLICITUD	20-1740
NOMBRE DEL CLIENTE	BEL STAR S.A.,	DIRECCIÓN	Autonorte Km22 parque industrial Canavita- Colombia.	TELÉFONO	5930404 ext 1588
NOMBRE DEL FABRICANTE	BEL STAR S.A.,	DIRECCIÓN	Autonorte Km22 parque industrial Canavita- Colombia.	TELÉFONO	5930404 ext 1588
NOMBRE DE LA MUESTRA	JABÓN ANTIBACTERIAL MULTICARE CUERPO		Nº DE LOTE	200135043	
Nº REGISTRO SANITARIO	No Reporta	FECHA DE FABRICACIÓN	No Reporta	FEC. EXPIRA. O REANÁLI.	N/A
TIPO DE PRODUCTO (Categoría)	CTFA	CANTIDAD ENVIADA PARA ANÁLISIS	1 Unidad	FEC. RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	30/04/2020
FECHA DE INICIO	30/04/2020	FECHA FINALIZACIÓN	02/06/2020	FECHA DE EMISIÓN	04/06/2020

ESPECIFICACION SEGÚN CATEGORÍA

(Reducción Logarítmica)

Bacterias:
Según criterio CTFA

Hongos:
Según criterio CTFA

MICROORGANISMOS	INICIAL		7 DÍAS			14 DÍAS			28 DÍAS		
	UFC/mL	Log	UFC/mL	Log	Reducción Log	UFC/mL	Log	Reducción Log	UFC/mL	Log	Reducción Log
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	800000	5.903	53.5	2.728	3.175	35	2.544	3.359	<10	0	5.903
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	800000	5.903	<10	0	5.903	<10	0	5.903	<10	0	5.903
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	800000	5.903	<10	0	5.903	<10	0	5.903	<10	0	5.903
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	600000	5.778	35.5	3.550	2.228	17	3.230	2.548	62	2.792	2.986
<i>Cándida albicans</i> ATCC 10231	800000	5.903	<10	0	5.903	<10	0	5.903	<10	0	5.903
CONCEPTO	El sistema preservante de la muestra analizada es efectivo frente a todos los microorganismos evaluados. La reducción logarítmica obtenida a los 7 días para las bacterias y C. albicans y a los 14 días para Aspergillus brasiliensis cumple con los criterios establecidos y no se evidencia aumento en su crecimiento hasta los 28 días de evaluación , lo cual permite garantizar la efectividad del preservante a través del tiempo										
OBSERVACIONES	N/A										

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas. Las muestras analizadas se retienen por un tiempo de 2 meses a partir de su recepción.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

L. Canedo

M. Montealegre

A. Cruz



ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA
LAURA CANEDO

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
CAMILA MONTEALEGRE

GERENTE TÉCNICO
ADRIANA CRUZ